

# Produkt hjälpen

Uppehållsrum

Tryck på bilden nedan för att se förslag till lösningar



 **absoflex**  
B&L Lund AB

Samuelsgården – 521 98 Broddetorp  
tel. 0500-49 13 55 fax. 0500-49 12 47  
info@bllund.se www.absoflex.se

# Uppehållsrum

Utrymme för samvaro eller matservering större än 100 m<sup>2</sup>.

## Ljudklass

	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,4	0,5	0,5	0,6

**Absoflex rekommenderar:** Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla. Vid risk för åverkan rekommenderas Sonett Ljudabsorbent i Trådkorg.

Mer info...

Tillbaka



Takabsorbent



Anslagstavla

# Uppehållsrum

Utrymme för samvaro eller matservice större än 100 m<sup>2</sup>.

## Ljudklass

Max efterklangstid

**A**

0,4

**B**

0,5

**C**

0,5

**D**

0,6

**Absoflex rekommenderar:** Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla. Vid risk för åverkan rekommenderas Sonett Ljudabsorbent i Trådkorg.

Mer info...

Tillbaka



Takabsorbent



Anslagstavla

# Uppehållsrum

Utrymme för samvaro eller matservice större än 100 m<sup>2</sup>.

## Ljudklass

Max efterklangstid

**A**

0,4

**B**

0,5

**C**

0,5


**D**

0,6

**Absoflex rekommenderar:** Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla. Vid risk för åverkan rekommenderas Sonett Ljudabsorbent i Trådkorg.

Mer info...

Tillbaka



Takabsorbent



Anslagstavla

# Uppehållsrum

Utrymme för samvaro eller matservering större än 100 m<sup>2</sup>.

## Ljudklass

Max efterklangstid

**A**

0,4

**B**

0,5

**C**

0,5

**D**

0,6

**Absoflex rekommenderar:** Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla. Vid risk för åverkan rekommenderas Sonett Ljudabsorbent i Trådkorg.

Mer info...

Tillbaka



Takabsorbent



Anslagstavla

# Utrymme för samvaro eller matservering större än 100m<sup>2</sup> samt utrymme för matlagning –

*exempelvis uppehållsrum, matsal, cafeteria, storköksutrymme*

I storköksutrymme, matsal och annat utrymme med kraftig ljudalstring ska åtgärder göras för att både minska ljudalstringen från ljudkällan och för att tillföra mesta möjliga absorptionsmängd. Absorbenterna ska placeras på flera av rummets begränsningsytor.

I utrymmen för måltider bör bullerdämpande åtgärder göras. Exempel på sådana åtgärder är elastiska ytskikt på bord och bänkar och möbeltassar på bords- och stolsben. Möbler med låg ljudalstring vid hantering bör väljas. Om man ökar absorptionsmängden i rummet så bidrar det till att sänka ljudnivån.

För utrymmen där låg ljudnivå prioriteras är det en fördel att sänka efterklangstiden ytterligare.